STLTerças Manual do Usuário

Modelagem, análise, dimensionamento e detalhamento de terças





AVISOS IMPORTANTES

1. Responsabilidade do Usuário

O sistema **ST_Terças** está sendo desenvolvido por profissionais qualificados e especializados. As rotinas do sistema foram testadas simulando inúmeras possibilidades, por um número muito grande de profissionais.

Embora se tenha despendido um enorme esforço na elaboração e na validação dessas rotinas, é possível que sejam detectados problemas em casos ainda não testados.

A **STABILE ENGENHARIA LTDA.** agradecerá a indicação de eventuais erros observados quando da utilização do sistema.

Alerta-se que será da responsabilidade do usuário, além da verificação dos dados introduzidos, a verificação e aceitação dos resultados obtidos.

A proprietária desse sistema - **STABILE ENGENHARIA LTDA.** – seus distribuidores e representantes não poderão ser responsabilizados, a qualquer tempo, pelos resultados obtidos pelo sistema.

2. Condição de Licenciamento e estado de desenvolvimento do sistema

O sistema **ST_Terças**, a seguir descrito, embora continue em constante desenvolvimento e aperfeiçoamento, está sendo licenciado do jeito em que ele está, não havendo nenhuma promessa formal, implícita ou explícita, de futuras atualizações ou de desenvolvimento de outras rotinas.

3. Proteção contra uso indevido

O sistema **ST_Terças** está protegido contra uso indevido por meio de um *Rockey*.

Nunca confie nos resultados do cálculo de uma estrutura que tenha sido calculada sem que o *Rockey* tenha sido *plugado*. Certamente, serão obtidos resultados inconsistentes e não confiáveis.

4. Leitura do Manual do Usuário

O sistema **ST_Terças** está muito bem documentado, com descrição desde sua instalação até a utilização das rotinas de geração, análise e dimensionamento das estruturas.

O **Manual do Usuário** (a referida documentação) foi redigido na forma de um *tutorial*, onde mais do que apresentar os tópicos do sistema, descrevem-se, passo a passo e com rica ilustração, os procedimentos a serem seguidos para se obter bons resultados na utilização desse sistema.

Por isso recomenda-se, com veemência, a leitura desse manual.

Certamente as respostas às dúvidas surgidas ou as soluções aos problemas observados na utilização do sistema terão resposta na leitura criteriosa do manual.

Lembrar que: quando tudo estiver perdido e nada parecer funcionar ... é hora de se ler o manual.

5. Manual Único do ST_Terças

Tem-se um manual único para todo o sistema **ST_Terças**. Dependendo da configuração e módulos licenciados, algumas características/rotinas descritas nesse manual não estarão disponíveis na instalação licenciada.

AGRADECIMENTOS

A **STABILE ENGENHARIA LTDA.** recebeu, desde o início do desenvolvimento desse sistema, a ajuda inestimável e desinteressada de inúmeras pessoas.

De público agradecemos essas valiosas contribuições, sem as quais seria muito mais difícil a elaboração do **ST_Terças.**

Antecipadamente agradecemos as contribuições que ainda virão.

O aperfeiçoamento do **ST_Terças** será uma consequência inevitável da colaboração de todos, tornando-o uma imbatível ferramenta para projetos de estruturas de aço.



Produto brasileiro



Desenvolvido no Rio Grande do Sul ... nesta terra que eu amei desde guri ! ...

.....

"Computations involving scientific principles should serve as a guide to decision making and not be followed blindly. The art or intuitive ability of the experienced engineer is utilized to make the decisions, guided by the computational results."

(Charles G. Salmon - John E. Johnson)

CONTEÚDO

Capítulo 1. Uma Visão Geral
1.1 Introdução1 -2
1.2 Instalando o ST_Terças 1-2
1.3 Iniciando o uso do ST_Terças 1-3
Capítulo 2. Módulo de Geração de Terças
2.1 Geometria Principal2-2
2.2 Modulação da Cobertura2 -5
2.3 Modulação da Lateral2-7
2.4 Modulação dos Oitões2-8
2.5 Configurações do Sistema Estrutural
2.6 Configurando as Ações
2.6.1 Ação do Vento2 -12
Capítulo 3. Módulo Ações
3.1 Introdução
3.2 Lista de Estados
3.2.1 Editando Estados
Capítulo 4. Módulo Análise
4.1 Introdução4-2
4.2 Lista de Combinações4-2
4.3 Diagramas
Capítulo 5. Módulo de Dimensionamento
5.1 Introdução
5.2 Dimensionando as Terças Via Planilha5-3
5.3 Configurações - CFG
5.4 Dimensionando as Terças Através do Botão DIM5 -5
Capítulo 6. Módulo Resultados
6.1 Introdução6-2
6.2 Relatório
6.3 Detalhamento

CAPÍTULO 1.



ST_Terças- UMA VISÃO GERAL



CAPÍTULO 1. ST_Terças - UMA VISÃO GERAL

1.1 INTRODUÇÃO

A **STABILE ENGENHARIA LTDA**. é uma empresa projetista de estruturas metálicas, atuando no mercado de Engenharia Estrutural desde OUT/1975, com trabalhos em vários países da América do Sul, tem o orgulho de apresentar o sistema que vai revolucionar a confecção de projetos de estruturas metálicas no mercado nacional: o sistema **ST_Terças**.

A tônica do **ST_Terças**, totalmente projetado e desenvolvido pela **STABILE**[®], é que esse sistema tem a mesma facilidade de uso que os programas da família m**Calc** que já é sucesso nacional: geração automática de terças, um programa intuitivo, facílimo ambiente para declaração de ações, um *solver* muito rápido e um módulo de **Dimensionamento** imbatível.

Esse sistema, desenvolvido por quem projeta estruturas metálicas desde SET/71, é uma poderosa ferramenta na confecção de projetos de Estruturas Metálicas e que é usada, pela **STABILE**[®], para a confecção dos projetos estruturais encomendados por nossos clientes.

Essa carência, aliada às solicitações dos clientes em obter respostas ágeis e consistentes, determinou a necessidade da **STABILE**[®] em desenvolver o sistema **ST_Terças**.

O sistema **ST_Terças** é um conjunto de rotinas para a modelagem, análise, dimensionamento e detalhamento de terças.

1.2. INSTALANDO O ST_Terças

A instalação do sistema **ST_Terças** é simples e é conduzida pelo programa instalador:

- Coloca-se o *pen drive* na entrada USB;
- O programa de instalação rodará automaticamente;

- O instalador sugerirá o nome da pasta onde o programa será instalado. Caberá ao usuário aceitar ou não a sugestão.

Todos os módulos do sistema **ST_Terças** são protegidos contra uso indevido por meio de um chaveador *Rockey*.

ST_Terças



Nunca confie nos resultados do cálculo de uma estrutura que tenha sido calculada sem que o *Rockey* tenha sido *plugado*.

Certamente, serão obtidos resultados inconsistentes e não confiáveis.

1.3. INICIANDO O USO DO ST_Terças

Após a instalação do programa, para chamar-se o ST_Terças basta clicar-se sobre o ícone

criado pela instalação do programa ST_Terças.

Surgirá na tela a janela de apresentação do programa:





Em seguida surgirá a janela para inserir os primeiros dados da geometria da estrutura principal:

	ST_Terças		×
Tipo de cobertura Image: Constraint of the second secon	Dimensões Largura 0 m Comprimento 0 m Posição da Cumeeira 0 % Inclinação do telhado 0 %	Compriment o	
Oitões m ▼ Distribuică Inter pórticos 0 m N° módulos 1 ↔ N° linhas 0 ↔ Mesa superior da terça lateralmente contida	Pé direito 0 m o dos Pórticos Inter 1 0		-



CAPÍTULO 2.

ST_Terças- MÓDULO DE GERAÇÃO DE TERÇAS



CAPÍTULO 2. ST_Terças – MÓDULO DE GERAÇÃO

2.1 GEOMETRIA PRINCIPAL

No módulo de geração de terças deverão ser informados os dados da geometria da estrutura, sistema construtivo e dos estados de ações para posterior dimensionamento das terças.

Na janela Geometria serão declaradas as dimensões do galpão ou prédio e da cobertura, a largura, comprimento, inclinação, etc.

Existem três opções de cobertura, podem ser de uma água, duas águas ou arco:



No caso de telhados de uma água alguns campos ficarão inativos, conforme a figura a seguir:



Já para telhados de duas águas todos os campos estarão ativos, exceto "flecha":

Tipo de cobertura	Din	nensões					
C 1 Águas C 2 Águas C Arco C Arco Incluir Unidades ▼ Laterais kgf ▼ ▼ Oitões Cm ▼	Largu Comprime Posição da Cume Inclinação do telh Fie Pé dir	ura 15 ento 60 eeira 7.5 ado 5 echa 6 eeito 6	m m % m m	1 Inter 2 Inter 3 Inter 4			Comprimento
Distribuição	o dos Pórticos						
Inter pórticos 6.00 m	Inter 1	6.00	^				
N° módulos 10	Inter 2	6.00		4	Laiş	jula	
Nº linhas	Inter 3	6.00		STIF			~~n
correntes 2	Inter 4	6.00		lireit			
Mesa superior da terça lateralmente contida	Inter 5	6.00	~	Pé			-Alvenaria

E para arcos todos os campos inativos serão "Posição da cumeeira" e "Inclinação do telhado":



As dimensões largura, comprimento, pé direito e alvenaria estão representados na figura. A inclinação do telhado deverá ser declarada e não deve exceder 25%. Caso o usuário declare uma inclinação maior aparecerá uma mensagem de alerta:

	Atenção
?	O dimensionamento de terças é compatível para inclinações menores ou iguais a 25%. Para inclinações maiores poderão ser obtidos resultados insatisfatórios.
	Deseja continuar?
	<u>Sim</u>

Ainda nesta primeira janela o usuário deverá selecionar as unidades de força (kgf, tf ou kN) e de comprimento (cm ou m), e também, informar se utilizará no modelo terças nas laterais e oitões:

Incluir	Unidades
✓ Laterais	kgf 💌
✓ Oitões	cm 💌

A distribuição de pórticos compreende a definição do número de pórticos e suas dimensões. A distância interpórticos, em princípio, é feita considerando o comprimento do modelo em planta e o número de módulos declarados pelo usuário.



Sempre que for marcada a opção **Mesa superior da terça lateralmente contida** será considerado o fator "R" no dimensionamento das terças, segundo critérios da ABNT NBR 14672:2010.

Os interpórticos poderão ser diferentes entre si, mas por *default* a estrutura é dividida em partes iguais de acordo com o número de interpórticos declarados.

Caso se queiram interpórticos desiguais basta editar manualmente a dimensão e o programa ajustará a diferença no último interpórtico listado, por exemplo:

Distribuição d	os Pórticos		Distribuição	o dos	Pórticos		
Inter pórticos 5.00 m	Inter 1	5.00	Inter pórticos 5.00 m	<	Inter 1	3.00	\supset
N° módulos 4	Inter 2	5.00	N° módulos 4		Inter 2	5.00	
Nº linhas	Inter 3	5.00	Nº linhas		Inter 3	5.00	
correntes 2	Inter 4	5.00	correntes 2	<	Inter 4	7.00	
Mesa superior da terça lateralmente contida			Mesa superior da terça lateralmente contida				

Neste caso, o interpórtico 1 foi editado, reduziu 2 metros, então o **ST_Terças** ajustou a diferença no último interpórtico, que passou a ser de 7 metros.

Quando forem declarados interpórticos maiores ou iguais a 12 metros, estas distâncias serão escritas em vermelho alertando que, para estas dimensões de vão, será necessário transporte especial.

```
ST_Terças
```



Nesta primeira janela também encontramos um botão para abrir arquivos gerados pelo **ST_Terças**:



Clicando nele deve-se buscar o arquivo de extensão .st_terca que deseja-se abrir:

J			Abrir			×
E <u>x</u> aminar:	📔 Figuras Manu	al	•	(= 🗈 💣	•	
Locais recentes Area de Trabaho Bibliotecas Meu computador	Terca_manual.st	te				
Rede	<u>N</u> ome:	Terca_manual.st_terca	a		•	Abrir
	<u>T</u> ipo:	Arquivos ST_Terças			•	Cancelar

2.2. MODULAÇÃO DA COBERTURA

Após a inserção dos dados na janela principal da geometria da estrutura clica-se no botão avançar:

ГГ



Então abrirá a janela para declarar os dados da cobertura:



Observando que o tipo de terça e sistema estrutural serão, obrigatoriamente, iguais nas regiões "Cobertura 1" e "Cobertura 2", sendo possível alterar o número de terças e a distância interterças das águas esquerda e direita.

As interterças poderão ser diferentes, por default cada água é dividida em partes iguais de acordo com o número de interterças declaradas.

Caso se queiram interterças desiguais basta editar manualmente a dimensão e o programa ajustará a diferença na última interterça listada (mesma dinâmica da modulação interpórticos).

No caso de estruturas de apenas uma água só será apresentada uma aba para modulação da cobertura:

ST_	Terças
-----	--------

2 - 6

2.3. MODULAÇÃO DA LATERAL

Caso, na janela principal, esteja ativada a opção de incluir laterais, então nas próximas janelas do **ST_Terças** deverá ser fornecida a modulação de interterças nestas regiões.

A modulação das laterais é similar a da cobertura, adicionalmente, tem-se o campo para inserção da altura da alvenaria:

ГГ

No caso das laterais também podem-se ter interterças diferentes e o programa ajustará a diferença na última interterça listada.

Também receberá ajuste esta última interterça caso o usuário declare altura da alvenaria:

2.4. MODULAÇÃO DOS OITÕES

Caso, na janela principal, esteja ativada a opção de incluir oitões, então nas próximas janelas do **ST_Terças** deverão ser fornecidas as modulações de interterças e interpilares nestas regiões.

A modulação das interterças e da altura da alvenaria se dá de forma idêntica a das laterais, adicionalmente, tem-se os campos para modulação interpilares:

Também existe a possibilidade de distâncias interpilares diferentes, sendo a diferença ajustada no último da lista.

2.5. CONFIGURAÇÕES DO SISTEMA ESTRUTURAL

Dependendo do tipo de sistema estrutural escolhido poderão haver algumas restrições, posteriormente, no momento do dimensionamento.

Se for selecionado um sistema estrutural tipo Biapoiada não há nenhuma restrição, ou seja, poderá ser selecionado qualquer tipo de perfil. A ilustração que aparecerá na janela será:

No caso da terça com mão francesa, também não existem restrições em relação ao tipo de perfil. Adicionalmente, deverão ser configuradas as dimensões da mão francesa (LH e LV):

Para o sistema estrutural com luvas já existem restrições em relação ao tipo de perfil. No caso de utilizar perfis Z estes deverão ser do mesmo tipo para os tramos internos, externos e luvas. Mas, usando perfis tipo U ou U enrijecido é possível combinar luvas e tramos alternando estes dois tipos.

Selecionando esta modalidade o botão Configurar Transpasses ficará ativos e deve-se acioná-lo para configurar as luvas:

As terças com transpasse só poderão ser dimensionadas com perfis tipo Z e também é necessário configurar os transpasses.

Sistema estrutural			
 C Biapoiada C Com mão francesa C Com luva 	*	*	2
Com transpasse	Configurar	Transpasses	

2.6. CONFIGURANDO AS AÇÕES

Na janela de Ações deverão ser declarados o peso das telhas, a sobrecarga, utilidades, força de compressão (habilitado nos casos de terças de contraventamento), carga concentrada e dados da ação do vento nas terças.

A etapa de declarar os carregamentos terá alguns campos desabilitados, dependendo do tipo de terça que foi escolhida.

No caso de selecionar terça de cobertura típica o único campo que vai estar desabilitado será o F_C , força de compressão devido ao vento. O mesmo ocorre para as terças da lateral (F_L) e nos oitões (F_O).

Para considerar a carga concentrada deverá ser marcado este campo. Então a força será colocada no meio do vão dos tramos externos e internos da terça.

2.6.1 Ação do Vento

A pressão dinâmica e os coeficientes de vento podem ser determinados pelo módulo **ST_Vento** clicando no botão DETERMINAR:

A primeira janela do módulo apresenta as dimensões declaradas pelo usuário na etapa da geração principal e tem o seguinte aspecto:

As dimensões a,b,h e p não poderão ser editadas e para destacá-la no desenho basta clicar sob o campo correspondente.

A próxima etapa a ser preenchida no módulo de vento **ST_Vento** é a obtenção da velocidade básica do vento (Vo). Clica-se sob o mapa das isopletas indicando a região onde está a estrutura:

Clicando em próximo determina-se o fator S1 que depende da topografia da região.

O próximo fator a determinar é o S2 que depende da rugosidade do terreno, da altura da edificação e de suas dimensões em planta:

O fator S3 dependerá do grupo em qual a edificação se enquadre:

ST_Vento	×
Dimensões V0 S1 S2 S3 pdin Ce Paredes Ce Telhado Cpi Resultados	
 Fator Estatístico S3 C Grupo 1 Edificações cuja ruína total ou parcial pode afetar a segurança ou a possibilidade de socorro a pessoas após uma tempestade destrutiva (hospitais, quartéis de bombeiros e de forças de segurança, centrais de comunicação, etc.) 	
Grupo 2 Edificações para hotéis e residências. Edificações para comércio e indústria com alto fator de ocupação	
C Grupo 3 Edificações e instalações industriais com baixo fator de ocupação (depósitos, silos, construções rurais etc.)	
(F Grupo 4 Vedações (telhas, vidros, painéis de vedação, etc.)	
C Grupo 5 Edificações temporárias. Estruturas dos Grupos 1 a 3 durante a construção	
Cancelar Anterior Próxi	mo

A partir da velocidade básica do vento e dos fatores S1, S2 e S3 é determinada a velocidade característica do vento (V_k) e finalmente a pressão dinâmica (p_{din}) :

Em seguida, são apresentados os coeficientes de forma externos das paredes e dos telhados.

 $\widehat{}$

Finalizando os coeficientes, tem-se os coeficientes de pressão interna:

A próxima janela do módulo é a de RESULTADOS, nesta é apresentado o relatório com os dados de cada aba:

Clicando em CONCLUIR volta-se para a janela de AÇÕES do **ST_Terças** com os campos referentes à Ação do Vento preenchidos:

	ST_Terças :: Açĉ	ões ×	
Dados da Telha: Peso da telha 5 kgf/m2	Carregamento: Sobrecarga 25 kgf/m Utilidades 8 kgf/m	$ \begin{array}{c c} F_{L} & 1500 & kgf \\ 12 & F_{C} & 1000 & kgf \\ 12 & F_{O} & 750 & kgf \end{array} \qquad \phantom{aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa$	
Acão do Vento: Pressão Dinâmica 66.53 Determinar	Vento 0° Coberturas 0.80 kgf/m2 Laterais 0.80 Oitões 0.70	Vento 90° 0.86 Coef. pressão interna 90° 0.30 0.70 Coef. pressão interna 0° 0.30 0.90	Dados carregados do módulo de
		Sair < Gerar	venio.

Dessa forma é finalizada a modelagem das terças, clicando em GERAR seguem as demais etapas.

ГГ

CAPÍTULO 3.

ST_Terças- MÓDULO AÇÕES

CAPÍTULO 3. ST_Terças – MÓDULO AÇÕES

3.1 INTRODUÇÃO

O módulo de Ações apresenta a lista de estados e um desenho esquemático do tipo de sistema estrutural da terça, conforme o que foi declarado no módulo de Geração de Terças:

3.2. LISTA DE ESTADOS

O máximo de estados criados pelo **ST_Terças** são nove. Dependendo do tipo de terça selecionada na geração e também depende se o usuário optou por declarar carga concentrada no meio dos vãos na aba de carregamentos.

3.2.1. Editando Estados

Depois de gerados os estados, estes poderão ser editados no módulo Ações.

Para editá-los basta clicar sob o nome do estado e alterar o valor do carregamento.

Quando a alteração for feita em estados de carga distribuída deverá ser declarado um valor de força por comprimento e com a devida orientação de sinal. Já para cargas concentradas o valor declarado deverá ser em unidades de força, também vale a convenção de sinais.

As cargas deverão ser declaradas em relação ao eixo y, ou seja, cargas orientadas de baixo para cima serão positivas (sentido positivo do eixo y) e as orientadas de cima para baixo serão negativas (sentido negativo do eixo y).

CAPÍTULO 4.

ST_Terças- MÓDULO ANÁLISE

CAPÍTULO 4. ST_Terças – MÓDULO ANÁLISE

4.1 INTRODUÇÃO

No módulo de Análise o **ST_Terças** irá processar os estados através das combinações para obter os esforços máximos que serão enviados para o dimensionamento.

S		ST_Terças			_		×
Arquivo Ferram	entas Ajuda						
🗅 🗃 🖬 c	FG 🔲						
Cobertura 1 Cob	ertura 2 Lateral 1 Lateral 2 O	itão 1 Oitão 2					
Ações Análise	Dimensionamento Resultados	1					
	·						
Momento							
C Cortante							_
C Normal		SI_lerças:	Análise				
C Deslocame	Combinações de Ações	Estados					
(Reações	Combinação 1 Combinação 2	🔽 Ação Perm. γ	1.35 V	1.00 Ψ 1	1.00	-	
hinden	Combinação 3 Combinação 4	🔽 Utilidades γ	1.35 V	1.00 Ψ 1	1.00		
	Combinação 5	\checkmark Sobrecarga γ	1.50 Ψ	1.00 Ψ 1	1.00		
		🗖 Vento 90° γ	0.00 V	1.00 Ψ 1	1.00		
		🗖 Vento 0° γ	0.00 V	1.00 Ψ ₁	1.00		
		🗆 PI/90° γ	0.00 V	1.00 Ψ 1	1.00		
		🗆 PI/0° γ	0.00 V	1.00 Ψ 1	1.00		
	Atualizar Padrão	Γ CC ext. γ	0.00 V	1.00 Ψ 1	1.00	-	
		Envolt	ória				
							- 1

4.2. LISTA DE COMBINAÇÕES

Após clicar na aba Análise aparecerá uma janela com uma lista de combinações, inicialmente, estarão listadas as combinações de estados com os coeficientes de ponderação γ de acordo com a ABNT NBR 14762:2010. Estes coeficientes poderão ser editados, para isso, basta alterar o valor no campo correspondente e depois clicar em Atualizar.

Os coeficientes poderão ser restaurados clicando no botão Padrão.

Depois de combinar os estados clica-se em Envoltória para que a análise seja feita.

4.3. DIAGRAMAS

Depois de feita a Análise são apresentados os diagramas das solicitações nas terças. Seleciona-se a combinação de ações que se queira visualizar os diagramas e este é apresentado na tela.

Obs.: a opção de exibir o diagrama de deslocamentos estará desabilitada quando a análise for feita antes do dimensionamento. Para visualizar este diagrama basta retornar na aba Análise após o dimensionamento da terça. Isto acontece porque é necessária a informação das propriedades do perfil para o cálculo dos deslocamentos.

4 - 3

CAPÍTULO 5.

ST_Terças- MÓDULO DIMENSIONAMENTO

CAPÍTULO 5. ST_Terças – MÓDULO DIMENSIONAMENTO

5.1 INTRODUÇÃO

No módulo de dimensionamento deverão ser selecionados os perfis das terças.

quivo <u>F</u> erramentas	Ajuda							
) 🗃 F CFG 🕅								
obertura 1 Cobertura 2	Lateral 1 Latera	I 2 Oitão 1	Oitão 2					
cões Análise Dimer	sionamento Peru	Itados						
ioes Analise - man	Tress	1111111						
Z	175 120		ZI 175 12	20				
A	DIM		DIM	_	A		A	
iramo Externo Tramo Ir	nterno 1							
ramo Externo Tramo Ir	nterno 1							
ramo Externo Tramo Ir	nterno 1	Flexão	Corte	Compressão	Eguação	F	lecha (mm)	7
ramo Externo Tramo Ir Perfis	nterno 1 Peso (kg/m)	Flexão Sd/Rd	Corte Sd/Rd	Compressão Sd/Rd	Equação Iteração	Fi Lim=50	lecha (mm) ↑ Lim=33.34 ↓	
ramo Externo Tramo Ir Perfis 21 150 120	Peso (kg/m)	Flexão Sd/Rd 0.81	Corte Sd/Rd	Compressão Sd/Rd	Equação Iteração 0.81	Fi Lim=50 12.57	lecha (mm) ↑ Lim=33.34 ↓	
ramo Externo Tramo Ir Perfis 21 150 120 21 150 150	Peso (kg/m) 2.88 3.57	Flexão Sd/Rd 0.81 0.62	Corte Sd/Rd 0	Compressão Sd/Rd 	Equação Iteração 0.81 0.62	Fi Lim=50 12.57 10.09	lecha (mm) ↑ Lim=33.34 ↓ 18 14.44	L ,
ramo Externo Tramo Ir Perfis ZI 150 120 ZI 150 150 ZI 150 150	Peso (kg/m) 2.88 3.57 4.02	Flexão Sd/Rd 0.81 0.62 0.55	Corte Sd/Rd 0 0	Compressão Sd/Rd 	Equação iteração 0.81 0.62 0.55	Fi Lim=50 12.57 10.09 8.92	lecha (mm) ↑ Lim=33.34 ↓ 18 14.44 12.77	
ramo Externo Tramo Ir Perfis ZI 150 120 ZI 150 120 ZI 150 170 ZI 150 170 ZI 150 190	Peso (kg/m) 2.88 3.57 4.02 4.44	Flexão Sd/Rd 0.81 0.62 0.55 0.5	Corte Sd/Rd 0 0 0	Compressão Sd/Rd 	Equação Iteração 0.81 0.62 0.55 0.5	Fi Lim=50 12.57 10.09 8.92 8.24	lecha (mm) ↑ Lim=33.34 ↓ 18 14.44 12.77 11.79	
ramo Externo Tramo Ir Perfis ZI 150 120 ZI 150 150 ZI 150 170 ZI 150 190 ZI 150 200	Peso (kg/m) 2.88 3.57 4.02 4.44 4.71	Flexão Sd/Rd 0.81 0.62 0.55 0.5 0.47	Corte Sd/Rd 0 0 0 0 0	Compressão Sd/Rd 	Equação Iteração 0.81 0.62 0.55 0.5 0.5 0.47	Fi Lim=50 12.57 10.09 8.92 8.24 7.61	lecha (mm) ↑ Lim=33.34 ↓ 18 14.44 12.77 11.79 10.89	
ramo Externo Tramo II Perfis ZI 150 120 ZI 150 150 ZI 150 170 ZI 150 190 ZI 150 200 ZI 175 120	Peso (kg/m) 2.88 3.57 4.02 4.44 4.71 3.23	Flexão Sd/Rd 0.81 0.62 0.55 0.5 0.5 0.47 0.42	Corte Sd/Rd 0 0 0 0 0 0 0 0	Compressão Sd/Rd 0.3	Equação Iteração 0.81 0.62 0.55 0.47 0.47	Lim=50 12.57 10.09 8.92 8.24 7.61 8.35	lecha (mm) ↑ Lim=33.34 ↓ 18 14.44 12.77 11.79 10.89 11.95	
ramo Externo Tramo II Perfis ZI 150 120 ZI 150 150 ZI 150 150 ZI 150 190 ZI 150 190 ZI 151 120 ZI 175 150	Peso (kg/m) 2.88 3.57 4.02 4.44 4.71 3.23 4	Flexão Sd/Rd 0.81 0.62 0.55 0.5 0.47 0.42 0.31	Corte Sd/Rd 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Compressão Sd/Rd 0.3 0.21	Equação Iteração 0.81 0.62 0.55 0.5 0.47 0.66 0.48	Filim=50 12.57 10.09 8.92 8.24 7.61 8.35 6.7	lecha (mm) Lim=33.34 18 14.44 12.77 11.79 10.89 11.95 9.59	

O dimensionamento poderá ser feito através da planilha ou pelos botões DIM. Dependendo do tipo de terça deverão ser dimensionados elementos diferentes.

- Terças Biapoiadas: só dimensiona um tramo;

- Terças com mão-francesa: dimensiona um tramo e as mãos francesas (perfil cantoneira);

- Terças com luvas: dimensiona tramo interno e externo e ainda as luvas seguintes aos tramos externos e as luvas internas;

- Terças com transpasse: dimensiona um tramo externo e outro interno.

5.2. DIMENSIONANDO AS TERÇAS VIA PLANILHA

Logo que clicamos no módulo de Dimensionamento o **ST_Terças**, automaticamente, dimensiona todos os perfis da lista e os exibe juntamente com a relação solicitação/resistência para avaliação da performance de cada perfil perante as solicitações de cálculo obtidas da Análise.

Para dimensionar através da planilha basta selecionar o perfil desejado clicando duas vezes sob ele com o botão esquerdo do mouse e este ficará destacado demonstrando que foi escolhido.

Perfis	Peso (kg/m)	Flexão Sd/Rd	Corte Sd/Rd	Compressão Sd/Rd	Equação Iteração	Flech Lim=50	ia (mm) Lim=33.34 🗸	
ZI 150 170	4.02	0.55	0		0.55	8.92	12.77	^
ZI 150 190	4.44	0.5	0		0.5	8.24	11.79	
ZI 150 200	4.71	0.47	0		0.47	7.61	10.89	
ZI 175 120	3.23	0.42	0	0.3	0.66	8.35	11.95	
ZI 175 150	4	0.31	0	0.21	0.48	6.7	9.59	
ZI 175 170	4.5	0.42	0		0.42	5.93	8.48	
ZI 175 190	4.98	0.38	0		0.38	5.45	7.8	
			-					

Os perfis que não verificam aparecerão em vermelho na lista. Na planilha de dimensionamento são exibidas as seguintes colunas:

ST_Terças

Obs.: os critérios para determinar as flechas limites podem ser alterados no botão de configurações CFG.

5.3. CONFIGURAÇÕES – CFG

No botão CFG, configurações, podem ser editados os dados gerais do arquivo e personalizar o cabeçalho do relatório. Além disso, podem ser visualizados e editados os critérios de flechas limites que serão considerados no módulo de Dimensionamento.

	ST_Terças::Configurações
	Flechas Personalização
Configuração de flechas máximas	Flechas máximas Flecha máxima para AP+SC: L/ 180 Flecha máxima para vento ascensional: L/ 120
	Ok
ST_Terças::Configurações × Flechas Personalização Dados aerais Empresa Empresa Cliente Cliente Obra Obra Trabalho Trabalho Responsável Ok Cancelar	Configuração do cabeçalho dos relatórios.

5.4. DIMENSIONANDO AS TERÇAS ATRAVÉS DO BOTÃO DIM

Caso se queira consultar mais dados sobre os perfis, poderá ser acionado o botão DIM, então abrirá uma janela com a calculadora de perfis:

	ST_ Stabile :: mCalc_Perfis	×
<u>A</u> rquivo <u>E</u> ditar Ajuda		
Perfil C de abas iguais a 45°	Solicitações de Cálculo (kgf e cm) No,Sd 0	M _{x,Sd} 25065,97 Cb 1,12
b _f 60 mm bw bw	N _{t.Sd} 0 V _{Y,Sd} 76,92	M _{Y,Sd} 0 Cmx 0,31 m
t 3.75 mm	KxLx 600 KzLz 200 λ _x 102,83 KyLy 200 Lb 200 λ _y 72,97	Travej. L/ Aço ASTM A36 Selecionar Z f _Y 250 MPa fu 400 MPa
IX, Iy,	Resistências de Cálculo N _{e,Rd} 19408.81 Sd/Rd = 0 N _{b,Rd} 23888.38 Sd/Rd = 0 M _{b,Rd} 96144.44 Sd/Rd = 0.261	$\bigvee_{x, Rd}$ 13806,82 Sd/Rd = 0 $\bigvee_{y, Rd}$ 3068,18 Sd/Rd = 0,025 $M_{y, Rd}$ 24203,7 Sd/Rd = 0
ZSI 150 x 60 x 20 x 3.75	$\frac{N_{cSd}}{M_{cSd}} + \frac{M_{xSd}}{M_{xSd}} + \frac{M_{ySd}}{M_{zSd}} = 0.261$	$\frac{M_{xSd}}{M_{xSd}} + \frac{M_{ySd}}{M_{xSd}} + \frac{N_{tSd}}{M_{tSd}} = 0.261$
Dertis Favoritos: bw bf D t 150 60 20 2.25 ^ 150 60 20 2.65 ^ 150 60 20 3 ^ 150 60 20 3.35 ^ 150 20 20 3.75	$\frac{M_{xSd}}{M_{xRd}} + \frac{M_{ySd}}{M_{yRd}} - \frac{N_{kSd}}{N_{kRd}} = 0.261$	M _{xRd} M _{yRd} N _{iRd} U,261
Adiciona Remove Seleciona	Calcular Relatório Configuração	Aplicar Sair

Nesta janela também existe uma janela de configurações:

Os dados referentes ao perfil estão posicionados à esquerda da janela de dimensionamento:

		ZSI 150 x 6	0 x 20 x 3.75	×
	Per	<u>fil Simples</u>	Perfil Composto	1
Visualização das propriedades	۱ _× :	357,846 cm4	I _x :	-
geométricas do perfil	: را	78,959 cm4		-
	×g:	0 cm	×g:	
	y _g :	7,313 cm		-
	Área :	10,511 cm2		
	lt :	0,492 cm4		1
	C _w ;	3152,35 cm6		-
	x ₀ :	0 cm	×o:	-
	у ₀ :	0 cm		-
	Peso:	8,251 kgf/m		
	r _x :	5,835 cm	r _x :	-
	ry:	2,741 cm		-

As solicitações de cálculo serão preenchidas pelo próprio ST_**Terças** que as preencherá com os dados obtidos pela análise e não poderão ser editadas pelo usuário.

Para determinar o momento fletor resistente de cálculo para o estado limite de flambagem lateral com torção (FLT) o **ST_Terças** calcula os fatores de modificação do momento considerando o comprimento da barra e a distância entre travamentos. Mas se usuário quiser poderá editá-los.

Os comprimentos também serão preenchidos pelo programa.

RESISTÊNCIAS DE CÁLCULO: após serem fornecidos todos os dados da janela principal basta clicar em Calcular quando serão exibidas as respostas do programa:

Resistêr	ncias de Cálculo			
N _{c,Rd}	19408,81	Sd/Rd = 0	V _{x,Rd} 13806,82	Sd/Rd = 0
N _{t,Rd}	23888,38	Sd/Rd = 0	V _{Y,Rd} 3068,18	Sd/Rd = 0,025
$M_{\!\times,\mathrm{Rd}}$	96144,44	Sd/Rd = 0,261	M _{Y,Rd} 24203,7	Sd/Rd = 0
	$\frac{N_{cSd}}{N_{cRd}} + \frac{M_{xSd}}{M_{xRd}} + \frac{M_{ySd}}{M_{yRd}}$	= 0,261	$\frac{M_{xSd}}{M_{xRd}} + \frac{M_{ySd}}{M_{yRd}} + \frac{N_{tSd}}{N_{tRd}}$	= 0,261
	M _{xSd} + M _{ySd} - NtSd M _{xRd} + M _{yRd} - NtRd	= 0,261		

Onde:

$$\begin{split} N_{c,Rd} &: \text{Força normal resistente de cálculo à compressão} \\ N_{t,Rd} &: \text{Força normal resistente de cálculo à tração} \\ M_{x,Rd} &: \text{Momento fletor resistente de cálculo em torno do eixo x} \\ V_{x,Rd} &: \text{Força cortante resistente de cálculo em x} \\ V_{y,Rd} &: \text{Força cortante resistente de cálculo em y} \\ M_{y,Rd} &: \text{Momento fletor resistente de cálculo em torno do eixo y} \end{split}$$

Na janela principal de dimensionamento, após o cálculo, também poderão ser visualizadas as equações de iteração.

Clicando no botão do relatório poderá ser acionado após os cálculos serem efetuados. Neste estarão discriminadas as equações principais utilizadas para a determinação de cada força ou momento resistente de cálculo.

Para salvar o relatório em padrão RTF basta clicar em ARQUIVO e SALVAR, indicando o local.

CAPÍTULO 6.

ST_Terças- MÓDULO RESULTADOS

CAPÍTULO 6. ST_Terças – MÓDULO RESULTADOS

6.1 INTRODUÇÃO

No módulo Resultados são apresentados o Relatório (memória de cálculo) e o Detalhamento.

ST_Terças ST_TErç		- • •				
<u>A</u> rquivo <u>F</u> erramentas Ajuda						
🗅 🗃 🔒 CFG 🔲	🗅 🚔 📙 CFG 🔟					
Cobertura 1 Cobertura 2 Later	al 1 Lateral 2 Oitão 1 Oitão 2					
Ações Análise Dimensionam	ento Resultados					
🕞 🥩 👰 Atualizar Re	latório Detalhamento					
	ST_Terças	<u>^</u>				
	Memória de cálculo					
Empresa						
Cliente:	Cliente					
Obra:	Obra					
Trabalho:	Trabalho: Trabalho					
Responsável:	Responsável					
1. DADOS GEO	MÉTRICOS					
Aplicação:	Cobertura, tipo 2 água					
Perfil:	Tipo Z de abas inclinadas					
Sistema:	Sistema: Terça com transpasse					
Características:	Características: Largura: 20.00m; Comprimento: 60.00m; Posição da Cumeeira: 10.00m; Pé direito: 6.00m; Inclinação do Telhado: 8.00%; 2 linhas de correntes;					
Modulação:	8 módulos(750.00;750.00;750.00;750.00;750.00;750.00;750.00;750.00)					
Água Esquerda:	Água Esquerda: 6 interterças(1.67;1.67;1.67;1.67;1.67)					
		>				

No módulo Relatório é possível acionar os botões de salvar, imprimir e preview da impressão.

: salvar resumo ou relatório (salva em formato RTF);

imprimir resumo ou relatório;

: preview da impressão.

```
ST_Terças
```


6.2 RELATÓRIO

O módulo Relatório apresenta todos os dados declarados e os resultados obtidos da geração, análise e do dimensionamento.

Dados Geométricos - neste item são exibidos os seguintes dados:

- Aplicação: informa o tipo de cobertura, se é uma ou duas águas ou se é uma estrutura em arco;

- Perfil: informa o tipo de perfil;

- Sistema: exibe o tipo de terça usada, luvas, transpasse, biapoiada ou mão-francesa;

- Características: apresenta os dados da geometria, largura, comprimento, posição da cumeeira, pé direito, inclinação do telhado, número de linhas de corrente;

- Modulação: numero de módulos e distância entre eles;

- Número de interterças em cada água e suas distâncias.

Carregamento - neste item são exibidos os seguintes dados:

- Aplicação: informa o peso unitário declarado para as telhas;

- Sobrecarga: valor da sobrecarga declarada;

- Pressão Dinâmica: valor da pressão dinâmica declarada ou obtida pelo módulo de Vento;

- Ações lineares: exibe a maior interterça e a lista de estados gerados já em unidades de força por comprimento;

- Coeficientes Aerodinâmicos: valores dos coeficientes de forma externos e coeficientes de pressão interna, declarados ou obtidos do módulo de Vento.

Ação do vento na edificação - neste item são exibidos os dados do relatório do módulo **ST_Vento**.

Análise - neste item são exibidas as combinações de estado.

Resultados da Análise - neste item são exibidos:

- Diagramas de momento fletor nas terças para todas as combinações de estado e os valores máximos em cada tramo e em cada apoio;

- Diagramas de esforço cortante nas terças para todas as combinações e os valores máximos em cada tramo e nos apoios;

- Diagramas de deformada de cada combinação;

- Reações de cada apoio em cada uma das combinações.

Dimensionamento - neste item são exibidos são exibidos os perfis que foram adotados para cada tramo das terças. Além disso, exibe a relação solicitação/resistência dos perfis.

ST_Terças

Lista de Perfis - neste item são exibidos a quantidade de terças, o nome delas, o perfil utilizado e o comprimento unitário (em mm).

Relação de Materiais - neste item é apresentada a relação de material, com o aço empregado e a quantidade (comprimento e peso) de cada perfil utilizado. Também é exibido o peso total (em kg) e o peso unitário (em kgf/m²).

Memória de cálculo - neste item é exibida a memória de cálculo, ou seja, é explicitado o formulário utilizado para os cálculos das resistências dos perfis de cada tramo da terça.

6.3 DETALHAMENTO

Este módulo apresenta o detalhamento das terças e de seus elementos, luvas, transpasses, mão-francesa e também detalha a vista superior, lateral e oitões da estrutura:

ST_Terças

Menu Arquivo: clicando em Arquivo são abertas as opções

Menu Editar: clicando em Editar abre a janela de configuração Geral e de furos e espaçamentos para o detalhamento.

Configurações Geral Terças	
Logotipo usado no selo:	@
Cores	
	Nessa aba pode-se escolher a cor do fundo do ambiente do detalhamento e selecionar o logotipo para inserir no selo.
	OK Cancel

Menu Exibir: clicando neste menu abre opção de Zoom.

Menu Desenhos: clicando neste menu abre a opção de detalhes das terças e seus elementos em cada grupo (coberturas, laterais ou oitões) e vistas.

 \square